

Hinweis

Diese Anleitung erklärt die Programmierung der HiTEC Digital-Servos mit dem HPP-21 Plus auf dem Flugfeld – ohne PC.

- für die Benutzung des HPP-21 Plus ohne PC schließen Sie nur ein Servo und einen Empfängerakku an, danach leuchtet nur die oberste LED
- für die Benutzung des HPP-21 Plus mit dem PC, beachten Sie bitte Bedienungsanleitung des HPP-21 zum Testen und zur Programmierung von HiTEC Digital-Servos

